














belsduc

ORIENTING SHOOTER


beleduc Lernspielwaren GmbH

Heinrich-Heine-Weg 2  
09526 Olbernhau / Germany  
www.beleduc.de



<b>A</b>  X1	<b>B</b>  X2	<b>C</b>  X1
<b>D</b>  X1	<b>E</b>  X1	<b>F</b>  X4
<b>G</b>  X2	<b>H</b>  X4	<b>I</b>  X1
<b>J</b>  X2	<b>K</b>  X18	<b>L</b>  X2
		<b>M</b>  X1

3Y+



**⚠ WARNING:**

Adult assembly required.  
Please retighten the screws after 14 days!

WARNUNG: Aufbau durch einen Erwachsenen.  
Bitte die Schrauben nach 14 Tagen nachziehen!

AVERTISSEMENT: Montage réalisé par un adulte.  
S'il vous plaît resserrer les vis après 14 jours!

ADVERTENCIA: Montaje realizado por un adulto.  
Por favor, apriete los tornillos después de 14 días!

AVVERTENZA! Montaggio realizzato da un adulto.  
Si prega di serrare le viti dopo 14 giorni!

WAARSCHUWING: Volwassen montage vereist.  
Gelieve neem de schroeven na 14 dagen!

AVISO: Montagem realizada por um adulto.  
Por favor, apertar os parafusos depois de 14 dias!

警告：该产品需成人组装。  
请在14天后重新拧紧螺丝！